

evolution®

18V LI-ION BATTERY JIGSAW

02

UK: Original Instructions

Read instructions before operating this tool.

15

FR: Instructions D'origine

Lisez le mode d'emploi avant d'utiliser cet outil.

18V LITHIUM-ION BATTERY 1.5 Ah | 27 Wh



WARNING



"CLASS 9"



FRAGILE



IF DAMAGED

DO NOT LOAD OR TRANSPORT PACKAGE IF DAMAGED!

A flammability hazard may exist if the package or battery cell is damaged.

MUST BE HANDLED WITH CARE!

Lithium-ion batteries are classified as
'Class 9 Miscellaneous Dangerous Substances & Articles'.

For more information, please call Evolution on +44 (0)114 251 1022.
Cell made in China.



Published Date - 19/07/2012

TABLE DES MATIÈRES

EC - Déclaration de conformité	15
Informations importantes	16
12 Mois de garantie limitée	16
Règles générales de sécurité	17
Règles générales de sécurité supplémentaires	18
Étiquettes & symboles	20
Vue d'ensemble de la scie-sauteuse	21
Spécification :	21
Mode d'emploi	22
Conseils de coupe	27
Entretien	27
Protection environnementale	28
Pièces diagramme	29

Ce manuel d'instruction a été initialement écrit en anglais.

EC - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous, l'importateur
 Evolution Power Tools Ltd.
 Venture One
 Longacre Close
 Sheffield
 S20 3FR

Déclare que le produit

Numéros de référence :
 FURY718VEU / RAGE718V

Evolution scie sauteuse à batterie de Li-ion de 18v

Se conforme aux conditions essentielles des directives européennes suivantes :

2006/42/EC – Directive machine
 2006/95/EC – Directive basse tension
 2004/108/EC – EMC Directive
 2002/95/EC – Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans l'équipement électrique et électrique

Normes et caractéristiques techniques visées :

JIGSAW: **EN 60745-1/A11:2010**
EN 60745-2-11:2010
EN 55014-1/A1:2009
EN 55014-2/A2:2008
 CHARGER: **EN 60335-2-29/A2:2010**
EN 60335-1/A14:2010
EN 62233:2008

Toute la documentation se trouve disponible dans un dossier à l'adresse ci-dessus, sur demande pour la révision.

Signataires autorisés

Date : 19/07/12

Signed: 
 Steven Bulloss - Operations Director

Signed: 
 Lettie Lui - Product Manager

IMPORTANT

Veuillez lire attentivement et dans leur intégralité ces instructions de fonctionnement et de sécurité. Pour votre propre sécurité, avant d'utiliser cet équipement, vérifiez que la tension soit correcte et que toutes les poignées et pièces soient fermement fixées. Si vous avez des doutes quant à tout aspect de l'utilisation de cet équipement, veuillez contacter notre Service d'assistance technique.

Assistance technique UK 0870 609 2297

Nous vous remercions d'avoir acheté une Scie-sauteuse Evolution Power Tools à batterie de 18V. Veuillez enregistrer votre produit en ligne pour valider la durée de la garantie de votre machine et assurer un service rapide en cas de besoin. Nous vous remercions sincèrement d'avoir choisi un produit Evolution Power Tools.

12 MOIS DE GARANTIE LIMITEE. Evolution Power Tools se réserve le droit d'apporter des améliorations et des modifications à la conception sans préavis

Evolution Power Tools, dans les douze (12) mois à compter de la date d'achat originale, réparera ou remplacera tout produit reconnu comme ayant tout défaut de matériau ou de fabrication. Cette garantie est nulle si l'outil Retourné a été utilisé au-delà des recommandations contenues dans le manuel d'instructions ou si la machine a été endommagée par accident, négligence ou une mauvaise utilisation. Cette garantie ne s'applique pas aux machines et / ou composants ayant été altérés, changés, ou modifiés de quelque façon, ou soumis à une utilisation au-delà des capacités et spécifications recommandées. Les composants électriques [sont assujettis aux garanties respectives de leur fabricant. Tous les biens défectueux seront retournés en port payé à Evolution Power Tools. Evolution Power Tools se réserve le droit de le réparer ou de le remplacer par le même article ou équivalent Il n'existe aucune

garantie - écrite ou verbale - pour les lames de la scie sauteuse. En aucun cas, Evolution Power Tools est responsable des pertes ou dommages résultant directement ou indirectement de l'utilisation de notre marchandise ou pour toute autre cause. Evolution Power Tools n'est pas responsable de frais encourus sur ces biens ou de dommages indirects. Aucun membre de bureau, employé ou agent d'Evolution Power Tools n'est autorisé à faire des observations orales de remise en forme ou de renoncer à l'un des termes de vente précédent et aucun ne doit être obligatoire pour Evolution Power Tools. Toutes questions relatives à cette garantie limitée doivent être envoyées au siège social de l'entreprise, ou appeler le numéro assistance approprié.

RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT: Lorsque vous utilisez des outils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et de blessures.

Veuillez lire toutes ces instructions avant de tenter de faire fonctionner cette machine. Sauvegarder ce manuel pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

- 1. Garder la zone de travail propre.** Les lieux de travail encombrés favorisent les accidents.
- 2. Tenir compte de l'environnement de travail.** Ne pas exposer les outils à la pluie. Ne pas utiliser les outils dans des endroits humides. Maintenir bien éclairée la zone de travail. Ne pas utiliser les outils en présence de produit ou de gaz inflammables.
- 3. Attention au choc électrique.** Évitez tout contact corporel avec des surfaces mises à la terre (par exemple tuyaux, radiateurs, cuisinières, réfrigérateurs).
- 4. Maintenir les autres personnes éloignées.** Ne pas laisser des tiers, surtout des enfants, s'approcher de la zone de travail, et toucher l'outil ou la rallonge. Les maintenir éloignés de la zone de travail.

5. Ranger les outils. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les outils doivent être rangés dans un endroit sec fermé à clé, hors de portée des enfants.

6. Ne pas exercer de force sur l'outil. Il exécutera un meilleur et plus sûr travail à la vitesse pour laquelle il a été conçu.

7. Utiliser l'outil correct. Ne pas forcer les petits outils de sorte qu'ils fassent le travail d'un outil puissant. Ne pas utiliser d'outils à des fins non prévues, par exemple ne pas utiliser de scie circulaire pour couper des branches d'arbre ou des bûches.

8. S'habiller de façon correcte. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux, ils peuvent être pris dans les pièces mobiles. Des chaussures antidérapantes sont recommandées lorsque l'on travaille en plein air. Porter un filet à cheveux pour protéger les cheveux longs.

9. Utiliser un équipement de protection. Utiliser des lunettes de protection Utilisez un masque respiratoire si le travail génère de la poussière.

10. Brancher le dispositif d'aspiration de poussière. Si l'outil est fourni pour la connexion d'aspiration de poussière et pour le dispositif de collecte, s'assurer qu'ils soient connectés et utilisés correctement.

11. Ne pas tendre les câbles. Ne jamais tirer le câble pour le débrancher de la prise électrique. Garder le câble éloigné des sources de chaleur, d'huile et de bords coupants.

12. Sécuriser le travail. Si possible, utiliser des pinces ou un étau pour maintenir le travail. C'est plus sûr que d'utiliser votre main.

13. Ne pas étirer de manière excessive. Toujours maintenir une bonne assise et équilibre.

14. Maintenir les outils avec soin. Maintenir les outils coupants aiguisés et propres pour un fonctionnement meilleur et plus sûr. Suivre le mode d'emploi pour lubrifier et changer d'accessoires. Inspecter régulièrement les câbles électriques et, s'ils sont endommagés, les faire réparer par un centre de service autorisé. Inspecter la rallonge régulièrement et la remplacer immédiatement si elle est endommagée. Garder les poignées sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse.

15. Débrancher les outils. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, avant toute intervention et lors du changement des accessoires tels que lames, les forets, les fraises, débrancher l'outil de la source d'alimentation.

16. Retirer les clés de réglage et les clés à molette. Prendre l'habitude de vérifier pour s'assurer que les clés et les clés à molette de réglage soient retirées de l'outil avant de l'allumer.

17. Éviter tout démarrage involontaire. Vérifier que l'interrupteur est en position (off) au moment de brancher.

18. Utiliser des rallonges pour l'extérieur. Lorsque l'outil est utilisé à l'extérieur, utiliser des rallonges prévues pour une utilisation extérieure et ainsi indiquée.

19. Rester alerte. Regarder ce que vous faites, utiliser votre bon sens et ne pas utiliser l'outil lorsque vous êtes fatigué.

20. Vérifier chaque pièce endommagée. Avant toute autre utilisation de l'outil, il doit être soigneusement examiné afin de déterminer s'il peut fonctionner correctement et effectuer la fonction prévue. Vérifier l'alignement des pièces mobiles, supports et autres composants qui peuvent affecter son fonctionnement. Une protection ou toute autre pièce endommagée doit être correctement réparée ou remplacée par un centre de service autorisé, sauf indication contraire dans ce manuel d'instructions. Remplacer les interrupteurs défectueux par un centre de service autorisé. Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne se remet pas sur marche et arrêt.

21. ATTENTION. L'utilisation de tout accessoire ou pièce jointe autre que celui recommandé dans ce manuel peut présenter un risque de blessure.

22. Faire réparer les outils par une personne qualifiée. Cet outil électrique est conforme aux règles de sécurité applicables. Les réparations doivent être effectuées uniquement par des personnes qualifiées en utilisant des pièces détachées originales. Sinon il peut en résulter un danger considérable pour l'utilisateur.

CONSEILS SUR LA SANTÉ

AVERTISSEMENT: Lors du perçage, du ponçage, du sciage ou du broyage, des particules de poussière seront produites. Dans certains cas, en fonction des matériaux avec lesquels vous travaillez, cette poussière peut être particulièrement dangereuse pour vous (par exemple le plomb d'une ancienne peinture). Il est conseillé de prendre en considération les risques associés aux matières avec lesquelles vous travaillez et à réduire le risque de l'exposition.

Vous pouvez :

- Travailler dans un endroit bien ventilé.
- Travailler avec un équipement de sécurité approuvé, comme les masques à poussière qui sont spécialement conçus pour filtrer les particules microscopiques.

RÈGLES DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRES POUR VOTRE SCIE-SAUTEUSE ÉVOLUTION.

- 1. Ne pas exposer à l'eau ou à la pluie.**
- 2. Ne pas laisser tomber, secouer ou heurter la batterie.**
- 3. Porter une protection auditive lorsque cela est nécessaire.** L'exposition au bruit peut entraîner une perte auditive.
- 4. Les lames de coupe / raclage et les accessoires peuvent devenir très chauds.** Faites attention lorsque vous modifiez ou manipulez les forets ou les accessoires.
- 3. Ne recharger la batterie qu'avec le chargeur spécifié par le fabricant.** Un chargeur qui convient pour un type de batterie peut créer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec une autre batterie.
- 4. Utiliser cet outil motorisé uniquement avec les batteries spécialement désignées.** L'utilisation de toute autre batterie peut créer un risque de blessure et d'incendie.
- 5. Lorsque la batterie n'est pas en cours d'utilisation, la tenir éloignée des objets métalliques tels que des trombones, des pièces de monnaie, des clés, des clous, des vis ou d'autres petits objets métalliques qui peuvent établir une connexion d'un terminal à un autre.** Court-

circuiter les bornes de la batterie peut causer des brûlures ou un incendie.

6. Dans des conditions extrêmes de l'électrolyte peut s'échapper de la batterie. En cas de contact accidentel, rincer votre peau avec de l'eau. En cas de contact d'électrolyte avec les yeux, demander de l'aide médicale. L'électrolyte peut causer des irritations ou des brûlures.

7. Tenir l'outil par les zones de saisies, en particulier lorsque vous effectuez une opération où la lame peut communiquer avec un câblage dissimulé. Si la lame entre en contact avec un câble sous tension, les parties métalliques exposées de l'outil électrique pourraient être (électrifiées) et électrocuter l'opérateur.

8. Si possible, utilisez des pinces ou un étau pour maintenir le travail.

9. Lors de la coupe dans des murs, des planchers ou des zones similaires, assurez-vous, autant que possible, qu'il n'y ait pas de services (conduites de gaz ou d'eau, câbles électriques, etc.) dans la trajectoire de la lame. Couper des services cachés pourrait blesser l'utilisateur et causer des dommages matériels.

10. Toujours débrancher le câble de la batterie de la scie-sauteuse avant de changer les lames. Ne jamais utiliser de câbles endommagés ou tordus.

11. Toujours laisser la scie s'arrêter complètement avant de la débrancher. Un outil en cours de fonctionnement peut rebondir de façon incontrôlable si l'extrémité de la lame entre en contact sur une surface.

12. Toujours tenir compte de l'environnement de travail et porter les équipements de protection personnelle appropriés. Cela pourrait inclure des masques anti-poussières, des lunettes de protection, des chaussures de sécurité etc.

RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR VOTRE SCIE-SAUTEUSE ÉVOLUTION.

AVERTISSEMENT: LIRE ET COMPRENDRE TOUTES LES EXPLICATIONS. CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR QU'É L'OPÉRATEUR PUISSE LE CONSULTER ULTÉRIEUREMENT.