



evolution®

FURY5-S
Scie à table polyvalente

Liste des pièces de rechange

REV. 1.1
056-0003 (EU 230V)

DWG No	Description	Part Code	Qty	DWG No	Description	Part Code	Qty
1	Insertion de table	056-0101	1	161	Raccord	056-0244	1
2	Vis cruciforme	056-0102	1	162	Câble de surcharge	056-0245	1
3	Vis hexagonale interne à tête fraisée i	F-SCHS-M6-25-ST-BO	8	163	Commutateur de surcharge 230 V	056-0246	1
4	Table	056-0103	1	166	Dispositif de serrage pour verrouillage	056-0254	1
5	Écrou	F-NSF-M6-ST-BZP	44	167	Mesureur d'angle	056-0255	1
6	Vis à collet carré	056-0104	7	168	Carter de lame	056-0256	1
7	Rail de guidage gauche	056-0105	1	169	Ensemble du guide de refend	056-0257	1
9	Circlip	F-CCEXT-10-090-ST-PO	2	170	Ensemble d'engrenages	056-0258	1
10	Arbre tournant	056-0108	1	171	Ensemble moteur	056-0259	1
11	Bloc de fixation de l'arbre tournant	056-0109	2	172	Ensemble de poignée	056-0260	1
12	Plaque de verrouillage	056-0110	2	174	Rail de guidage droit	056-0261	1
15	Vis à tête cylindrique creuse	F-SHCS-M5-12-ST-BO	7	175	Kit de vis de montage	056-0262	1
16	Écrou papillon	056-0113	6				
20	Vis auto-taraudeuse	F-TFPX-4.2-13-ST-BO	11				
37	Brosse en carbone (paire)	056-0130	2				
39	Rondelle élastique M5	F-SWA-M5-ST-BO	11				
40	Rondelle M5	F-W-M5-ST-BO	5				
59	Rondelle élastique	F-SWA-M4-ST-BO	3				
60	Vis à tête cylindrique	F-SPHPZ-M4-10-ST-BO	3				
61	Cadre de suspension	056-0152	1				
62	Couvre-lame	056-0153	1				
63	Flasque interne	056-0154	1				
64	Rondelle	056-0155	2				
66	Flasque externe	056-0156	1				
67	Boulon de lame	056-0157	1				
68	Couvercle anti-poussière	056-0158	1				
69	Vis	F-SBHPZ-M5-10-ST-BZP	4				
70	Tuyau d'aspiration	056-0159	1				
71	Plaque pour carter de lame	056-0160	1				
72	Ressort	056-0161	1				
73	Rondelle	056-0162	6				
74	Indicateur d'angle	056-0163	1				
75	Plaque du cadre de suspension	056-0164	1				
76	Rondelle	056-0165	1				
77	Ressort	056-0166	1				
78	Bouton de verrouillage du biseau	056-0167	1				
79	Support du biseau	056-0168	1				
80	Rondelle	056-0169	1				
81	Engrenage conique	056-0170	2				
91	Vis	F-SPHPZ-M4-20-ST-BO	2				
92	Rondelle M5	F-W-M5-ST-BZP	5				
93	Rondelle de l'engrenage conique	056-0179	1				
94	Tige filetée	056-0180	1				
95	Écrou double	056-0181	1				
96	Vis à tête fraisée	F-SCHPZ-M5-14-ST-BO	4				
97	Plaque d'entraînement	056-0182	2				
98	Contre-écrou	F-NNIF-M5-ST-BO	4				
99	Boulon à bride	F-HFB-M6-16-ST-BZP	2				
100	Dispositif de serrage pour couteau fendeur	056-0183	1				
101	Couteau fendeur	056-0184	1				
102	Support pour couteau fendeur	056-0185	1				
105	Vis auto-taraudeuse	F-TFPX-4.2-16-ST-BO	5				
107	Marquage d'angle	056-0189	1				
108	Écrou	F-NSF-M5-ST-BO	5				
109	Crémaillère	056-0190	1				
110	Vis à tête fraisée	F-SCHPZ-M5-12-ST-BO	3				
111	Condensateur 230 V	056-0191	1				
112	Commutateur 230 V	056-0196	1				
113	Boitier de commutation	056-0201	1				
114	Cache du boitier de commutation	056-0202	1				
115	Brosse 45°	056-0203	1				
116	Brosse 90°	056-0204	1				
117	Serre-câble	056-0205	2				
118	Protège câble	056-0206	1				
119	Câble d'alimentation 230 V (EU)	056-0208	1				
120	Boitier principal	056-0212	1				
121	Entretoise filetée	056-0213	1				
122	Rondelle	056-0214	1				
123	Clé de lame (A)	056-0215	1				
124	Clé de lame (B)	056-0216	1				
125	Boulon	F-HB-M6-14-ST-BZP	36				
127	Rayon (B) (Long)	056-0218	2				
128	Tige	056-0219	4				
129	Pied en caoutchouc	056-0220	4				
130	Rayon (C) (Court)	056-0221	2				
131	Support de stabilité	056-0222	2				
132	Poussoir	056-0223	1				
133	Barre de support de table	056-0224	4				
134	Rallonge de table	056-0225	2				
135	Support pour poussoir	056-0226	1				
137	Rondelle élastique (M6)	F-SWA-M6-ST-BZP	36				
138	Rondelle (M6)	F-W-M6-ST-BO	36				
143	Vis de blocage	056-0232	1				
145	Étiquette du boitier	056-0234	1				
147	Boulon à collerette	F-HFB-M6-25-BZP	4				
149	Vis à collet carré	056-0235	1				
150	Joint torique	056-0236	1				
151	Plaque	056-0237	1				
153	Vis	F-SPHPZ-M4-8-ST-BO	1				



FURY5-S
Scie à table polyvalente

Liste des pièces de rechange

REV. 1.1
056-0003 (EU 230V)